



AGGIORNAMENTO FILE LINGUA

L'aggiornamento del file "Lingua" deve essere effettuato sia per il modulo TachoStore che per il modulo SOLID.


1. Aggiornamento file "Lingua" per TachoStore:
 - a. Scaricare sul PC il file **langue6.txt** all'interno di una qualsiasi directory (eventualmente sul desktop)
 - b. Avviare TachoStore
 - c. Selezionare con il tasto destro del mouse il logo SOLID nella parte bassa della finestra gestione veicoli




- d. Premere il tasto F2 per attivare la parte inferiore della finestra




- e. Scegliere la modalità testo selezionando l'apposita icona (quella di destra)



f. Rispondere SI alla richiesta di cancellazione del file lingua



g. Scegliere OK per confermare e concludere la procedura



h. Chiudere TachoStore

i. Copiare il file **langue6.txt** precedentemente scaricato nella directory: C:\programmi\Micropross\Tacho


j. Riavviare il computer

2. Aggiornamento file "Lingua" per SOLID:


a. Scaricare il file **langue8.txt** all'interno di una qualsiasi directory (eventualmente sul desktop)

b. Avviare SOLID


c. Selezionare con il tasto destro del mouse il logo SOLID posto in basso a sinistra all'interno della cartella Sessione




d. Premere il tasto F2 per attivare la parte inferiore della finestra




e. Scegliere la modalità testo selezionando l'apposita icona (quella di destra)



f. Rispondere SI alla richiesta di cancellazione del file lingua



g. Scegliere OK per confermare e concludere la procedura



h. Chiudere SOLID

i. Copiare il file langue8.txt, precedentemente scaricato, nella directory: C:\programmi\Micropross\Solid32

j. Riavviare il computer